



## So gibst du deine Probe sicher ab

### Das musst du wissen, bevor es los geht:

- Falls du einmal keine Probe abgeben kannst, gib kurz am Sammeltisch Bescheid
- Bitte arbeite absolut sauber und konzentriert
- Gib hier nur die Probe mit der kleineren Menge (1,5-2ml) ab
- Das 2. Teströhrchen bleibt in der Tüte



Kleinere Probe abgeben!

### Damit du dein Röhrchen sicher entleerst, musst du:

- Das Teströhrchen mit der **kleineren Menge leeren**
- Mit dem Röhrchen den **Becher nicht berühren**
- Das Röhrchen **nicht am Becherrand aufsetzen**
- Das Röhrchen **nicht am Becherrand abstreifen**
- Wenn du etwas verschüttet, **nicht selbst aufwischen**



### Wenn du deine Röhrchen geleert hast:

- Schraube dein Röhrchen wieder zu
- Lege es zu deinem 2. Röhrchen in die Tüte
- Packe die Tüte wieder in deine Schultasche
- Desinfiziere deine Hände gründlich

Jetzt geht es für dich in den Unterricht und für die Proben ins Labor!

Danke und bis zum nächsten Mal!